

Klemmen

Miss die Höhe deines Fensterflügels und ziehe 10 mm ab. Für das Breitenmaß, miss die Breite deines Fensters inklusive gewünschten Überstand (= X) wie abgebildet. Achte dabei auf den Fenstergriff.

HINWEIS

Die Linien deiner Glasleiste auf dem Fensterrahmen eignen sich gut als Breitenmaße für diese Montage.



