

# Schrauben in Rahmen

Miss die Höhe und Breite der Glasleiste deines Fensters inklusive gewünschten Überstand (= X) wie abgebildet. Oben und unten wird ein Überstand von je mindestens 25 mm empfohlen, da die Winkel dieses Maß besitzen. Achte beim Breitenmaß auf den Fenstergriff.

## HINWEIS

Die Linien deiner Glasleiste auf dem Fensterrahmen eignen sich gut als Breitenmaße für diese Montage.



